

ClearOne®

CHAT™ 170 团体扬声器电话
그룹 스피커폰
グループスピーカーフォン


CHAT™ 70 个人扬声器电话
그룹 스피커폰
パーソナルスピーカーフォン

快速入门指南
빠른 시작 설명서
クイックスタートガイド




将 CHAT 170和 CHAT 70 连接到电脑
CHAT 170 및 CHAT 70을 컴퓨터에 연결하기
CHAT 170 および CHAT 70 のコンピュータへの接続

设置
설치
セットアップ



CHAT 170 功能与操作
CHAT 170 기능 및 작동
CHAT 170 の外觀と操作



CHAT 70 功能与操作
CHAT 70 기능 및 작동
CHAT 70 の外觀と操作



**配合 Office Communicator 使用 CHAT 170 和 CHAT 70
Office Communicator로 CHAT 170 및 CHAT 70 사용하기
CHAT 170 および CHAT 70 の Office Communicator での使用**

有关 CHAT 70 和 CHAT 170 的软件更新和产品信息，请访问：

CHAT 70 및 CHAT 170용 소프트웨어 업데이트와 제품 정보는 다음 사이트에서 얻을 수 있습니다:

CHAT 70 および CHAT 170 のソフトウェア更新と製品情報は、以下から入手できます：

<http://chat70.clearone.com>

<http://chat170.clearone.com>

有关 Office Communicator 2007 的信息，请访问：

Office Communicator 2007 정보는 다음 사이트에서 얻을 수 있습니다.

Sオフィスコミュニケーター 2007 の情報は、以下から入手できます：

<http://office.microsoft.com/communicator>